

PRIPRAVA ZA PREGLED IN PREIZKUS VGRAJENIH SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE (APZ) – NAPRAVA ZA JAVLJANJE POŽARA

- 1.1 Predložiti je potrebno projektno dokumentacijo.
- 1.2 V kolikor projektna dokumentacija ne obstaja ali pa se dejansko stanje razlikuje, je potrebno narediti posnetek dejanskega stanja, kjer morajo biti vrisane lokacije javljalnikov po posameznih etažah in pa enopolna shema. Vsi javljalniki v projektni dokumentaciji morajo biti označeni s številko linije in zaporedno številko javljalnika v liniji.
- 1.3 Pripraviti je potrebno **fotokopijo 1. strani projektne dokumentacije** (kjer so podatki o investitorju, objektu, številka projekta, o projektantu) in **fotokopijo enopolne sheme javljanja požara**. Sam projekt je potrebno predložiti pri pregledu.
- 1.4 V kolikor iz enopolne sheme ni razvidno, kaj vse se krmili v primeru požarnega alarma, je potrebno predložiti tabelo krmiljenj v primeru požarnega alarma.
- 1.5 Vsak javljalnik vgrajen v oziroma na objektu mora biti označen z adresno (s številko linije in zaporedno številko javljalnika v liniji). To velja za ročne javljalnike, avtomatske javljalnike, za vzorčne komore itd.). Adrese javljalnikov na objektu se morajo ujemati z adresami na požarni centrali. Adrese javljalnikov (označbe) morajo biti: **fiksne** (da ne odpadejo), **trajne** (da ne zbledijo) in **dobro vidne**.
- 1.6 Pri pregledu morajo biti prisotni serviserji, ki vzdržujejo napravo za javljanje požara. Ti serviserji morajo biti pooblaščen s strani proizvajalca vgrajene opreme.
- 1.7 Zraven požarne centrale morajo biti kratka navodila za rokovanje s požarno centralo.
- 1.8 Požarna centrala se mora napajati preko lastnega tokokroga, fiksni del varovalke mora biti označen z rdečo barvo. Omogočiti je potrebno dostop do varovalke 230 V AC, ki napaja požarno centralo.
- 1.9 Preveri se rezervno akumulatorsko napajanje, ki mora zadostovati za 48 ur v pripravnem stanju delovanja (STANDBY) in še pol ure aktivnega delovanja. Kapaciteta vgrajenih akumulatorjev v Ah se preveri tako, da se z ampermetrom izmeri mirovni tok požarne centrale, ki se pomnoži z 48 urami in tok v aktivnem stanju krat 0.5 ure.
- 1.10 **Omogočiti je potrebno dostop do prostorov, kjer so vgrajeni javljalniki požara.**
- 1.11 Če **24-urno dežurno mesto** ni v neposredni bližini požarne centrale, je potrebno prenašati signal **“MOTNJA”** in signal **“POŽAR”** na oddaljeno 24-urno dežurno mesto preko linije, ki je kontrolirana na prekinitiv in na kratek stik. To je praviloma izvedeno preko zakupljene linije ali pa preko TUS-a. Dovoljuje se prenos signalov preko komutirane telefonske linije za objekte, ki nimajo velike ali zelo velike požarne ogroženosti, vendar je potrebno zagotoviti avtomatsko kontrolo linije najmanj na vsake 4 ure (PRAVILNIK O POGOJIH ZA IZVAJANJE POŽARNEGA VAROVANJA Ur. list RS 64/1995).

V primeru kakršnih koli nejasnosti pri pripravi na pregled in preizkus sistemov APZ smo vam na voljo na telefonskih številkah **01 / 256 51 87** in **041 / 655 258** – Matjaž Lustek ali na e-pošti info@zvzd.si.