

PRIPRAVA ZA PREGLED IN PREIZKUS VGRAJENIH SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE (APZ) – VARNOSTNA RAZSVETLJAVA

1. Pripravite:
 - 1.1. projektno dokumentacijo;
 - 1.2. fotokopijo 1. strani projektne dokumentacije (podatki o investitorju, objektu, projektantu, št. projekta);
 - 1.3. fotokopijo enopolne sheme varnostne razsvetljave.
2. V kolikor projektna dokumentacija ne obstaja ali pa se dejansko stanje razlikuje, je potrebno narediti posnetek dejanskega stanja – enopolno shemo varnostne razsvetljave.
3. Vse svetilke varnostne razsvetljave morajo biti označene z oznako razdelilne omare, številko tokokroga (št. varovalke) in zaporedno številko svetilke znotraj tokokroga. Navedene označbe naj bodo rdeče barve.
4. Pri pregledu je potrebno omogočiti dostop do elektro omaric, iz katerih se napajajo tokokrogi varnostne razsvetljave.
5. Pred pregledom varnostne razsvetljave morajo biti akumulatorji napolnjeni (polniti se morajo min. 24 ur).
6. Pri pregledu se izvaja časovni preizkus delovanja svetilk varnostne razsvetljave (1 ura) in meritve osvetljenosti evakuacijskih poti (min. 1 lx). Meritve se lahko izvajajo ponoči, ko ni vpliva dnevne svetlobe.
7. Označbe izhodov in evakuacijskih poti naj bodo izvedene s piktogrami (označba "beži deček" s smerjo evakuacije – označba bele barve na zeleni podlagi).

Piktogrami morajo biti ponoči ob izpadu 230 V AC dobro vidni.

Piktogrami naj bodo na evakuacijskih poteh nameščeni pri vseh spremembah smeri, nivoja in nad izhodnimi vrati. Priporoča se vgradnja piktogramov z notranjo osvetlitvijo. Piktogrami, ki nimajo notranje osvetlitve morajo biti osvetljeni min. 5 lx. Piktogrami naj bodo postavljeni navpično in pravokotno na smer gibanja.

V primeru kakršnih koli nejasnosti pri pripravi na pregled in preizkus sistemov APZ smo vam na voljo na telefonskih številkah **01 / 256 51 87** in **041 / 655 258** – Matjaž Lustek ali na e-pošti info@zvzd.si.